



# ACCESSOIRES



## PLAQUES DE CUISSON



Pour tout type de batterie de cuisine



Poignée amovible



Pour batterie de cuisine de 18 à 28 cm

## DISQUE RELAIS POUR TABLE À INDUCTION

Le disque relais induction s'utilise sur la surface de cuisson des tables à induction. De composition ferrique, ce disque assure le relais du champ magnétique entre la table de cuisson et le fond d'un récipient non ferrique.

**Économique** : il permet de cuisiner sur une table induction tout en conservant son ancienne batterie de casserole traditionnelle (inox, aluminium, inox, verre, cuivre, céramique, acier)

**Pratique** : poignée amovible pour un plus grand confort d'utilisation et facilité de rangement

**Universel** : diamètre 22 cm, pour une utilisation de votre batterie de cuisine de 18 à 28 cm.

### CONSEILS D'UTILISATION :

1. Déposer délicatement le disque relais sur la table à induction.
2. Poser le récipient sur le disque relais.
3. Allumer la table à induction (ne pas préchauffer).
4. Après cuisson, ne pas laisser le disque relais sur la table à induction.

### RECOMMANDATION WPRO :

Il est recommandé d'ôter la poignée pendant la cuisson, et de toujours utiliser la poignée pour déplacer le disque relais.

### Bénéfices consommateur

- Pour tout type de batterie de cuisine
- Poignée amovible
- Universel : diamètre 22 cm

## CODES

IDI104

4840 000 08543

8015250475944

FR – EN – NL –  
DE – IT – E – H  
TR

CODE DOUANIER :

76151090

	L x P x H (cm)	Poids (kg)	QTE
Produit	22,8 x 4 x 25,9	0.900	1
Sous colisage	47 x 23 x 28,5	9	10
Palette	80 x 120 x 105	216	240

Recommandé par



Hotpoint



KitchenAid