

DOMO

D09142EK



7
EGGS

SOFT to
HARD



INOX

Eierkoker

- Roestvrijstalen behuizing
- Uitneembaar eierrekje voor 1 tot 7 eieren
- Timer voor zacht, halfzacht of hardgekookte eieren
- Eenvoudig gebruik
- Aan-uitschakelaar met indicatielampje
- Waterreservoir: 100 ml
- Eindsignaal
- Transparant deksel
- Inclusief maatbekertje met eierprikker

Cuits-œufs

- Boîtier en acier inoxydable
- Contenant à œufs, pour 1 à 7 œufs
- Minuterie pour cuire les œufs mollets; mi-durs ou durs
- Emploi facile
- Interrupteur marche/arrêt avec témoin lumineux
- Réservoir d'eau: 100 ml
- Signal sonore
- Couvercle transparent
- Livré avec mesure munie d'un pique-œuf

Trenta

Watt
400

Pack
19x18,5x16,8 cm


0,9 kg


5411397017222


4


T.B.A.