



REMOVABLE
**CRUMB
TRAY**

4 FUNCTIONS



CRUNCHY

**BUN WARMING
RACK**



**900
WATT**

BROODROOSTER

- > Broodrooster uit roestvrijstaal met 2 sleuven
- > 7 vermogensinstellingen
- > 4 functieknoppen: heropwarmen, ontdooien, annuleren en "crunchy"-functie
- > Uitneembare kruimellade
- > Extra broodlift
- > Automatische centrering van het brood
- > Kabelopberging
- > Inclusief opzetrooster voor broodjes

GRILLE-PAIN

- > Grille-pain en acier inoxydable avec 2 fentes
- > 7 niveaux de puissance
- > 4 touches de fonction : réchauffage, décongélation, annulation et fonction croustillante
- > Tiroir ramasse-miettes amovible
- > Ressort à pain supplémentaire
- > Centrage automatique du pain
- > Rangement du câble
- > Grille pour petits pains incluse

Watt
900

Pack
20,3 x 32,3 x 25,1 cm


2,03 kg


5411397130792


4


T.B.A.

