

Philips Daily Collection
Batteur Philips Daily

300 W

5 vitesses + fonction Turbo
Fouets et crochets de pétrissage
Légèreté



HR3706/00



Des gâteaux moelleux et des pâtes lisses en toute simplicité

Léger et plus rapide avec ses fouets en forme de cône

Notre nouveau batteur Daily rend la pâtisserie plus facile, pour des résultats rapides et délicieux à chaque fois. Préparez de la pâte à gâteau ou à crêpes jusqu'à 20 % plus rapidement.* Son design léger et ergonomique vous permet de mélanger vos pâtes avec plus de facilité et de confort.

Rapide et puissant

- Fouets en forme de cône jusqu'à 20 % plus rapides*
- Puissant moteur de 300 W
- 5 vitesses + fonction Turbo pour toutes les tâches de cuisine
- Deux paires de fouets, plus crochets de pétrissage

Un design confortable et ergonomique

- Design léger et confortable
- Antidérapant pour faciliter la manipulation
- Accessoires clipsables faciles à fixer
- Commandes XL pour des réglages faciles à changer

Nettoyage et rangement rapides

- Cordon à clip facilitant le rangement
- Grand bouton d'éjection pour libérer les fouets d'une simple pression
- Des surfaces lisses pour un nettoyage facile
- Accessoires en acier inoxydable compatible lave-vaisselle

Points forts

Fouets en forme de cône

Les fouets en forme de cône sont jusqu'à 20 % plus rapides*. Ils couvrent une plus grande surface en moins de temps et permettent d'incorporer de l'air dans la pâte, pour une texture lisse et aérée.

Puissant moteur de 300 W

Puissant moteur de 300 W

5 vitesses + fonction Turbo



Le choix de 5 vitesses différentes vous permet d'utiliser celle qui est la mieux adaptée à chaque tâche.


Montage facile

Les fouets et les crochets de pétrissage sont faciles à fixer. C'est fait lorsque vous entendez un clic.

Légèreté

Le design léger et ergonomique permet une utilisation simple et confortable.

Prise en main facile



Antidérapant pour faciliter la manipulation

Accessoires faciles à fixer

Accessoires clipsables faciles à fixer

Commandes XL pour des réglages faciles

Commandes XL pour des réglages faciles à changer

Cordon à clip



Enroulez le cordon d'alimentation autour de l'appareil et maintenez-le en place avec le clip pour le ranger facilement.

Bouton d'éjection large



Retirez les fouets ou les crochets de pétrissage d'une simple pression sur le grand bouton d'éjection.

Nettoyage facile



Avec ses surfaces lisses et ses accessoires compatibles lave-vaisselle, le nettoyage est rapide et facile.

Accessoires en acier inoxydable

Le batteur est livré avec deux paires de fouets en acier inoxydable compatible lave-vaisselle.

Caractéristiques

Accessoires

- Inclus: Crochets de pétrissage, Fouets

Spécificités techniques

- Longueur du cordon: 1,2 m
- Tension: 220-240 volt

Poids et dimensions

- Dimensions de l'emballage (L x l x H): 212 x 106 x 196 millimètre
- Dimensions du produit (L x l x H): 186 x 84 x 154 millimètre
- Poids, emballage compris: 1,129 kg
- Poids du produit: 0,852 kg

Design

- Couleur: Blanche



Date de publication
2018-08-21

Version: 3.0.1

EAN: 08 71010 38668 86

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Permet de monter 4 blancs en neige