


SCHNEIDER

LAVE VAISSELLE 13 COUVERTS SCDW 1347DB



Black



47dB

13 c.

Départ différé 24H

Départ différé : Le départ différé vous permet de programmer un départ jusqu'à 24H en avance et de bénéficier ainsi des tarifs « heures creuses ».

6 programmes de lavage

Programme rapide pour les plus pressés, intensif pour les salissures incrustées ou économique pour le lavage quotidien, les lave-vaisselle Schneider répondent à tous les besoins.

Option Séchage Extra

Activez cette option sur n'importe quel programme, pour un séchage Intensif et un résultat optimum!



schneiderconsumer.com

Caractéristiques

Nombre de couverts : 13

Niveau sonore : 47 dB

Classe sonore : C

Classe d'efficacité énergétique : E

6 Programmes :

Intensif / Eco / Verre / Rapide / 90min / Prélavage

2 Options:

Demi charge / Séchage extra

Départ différé : 24H

Top amovible : OUI

Panier supérieur réglable en hauteur : OUI

Panier inférieur avec picots rabattables : OUI

Sécurité anti-débordement : OUI

Indicateur de niveau de sel : OUI

Indicateur de niveau de liquide de rinçage : OUI

Indicateur de programme en cours : OUI Nombre
de bras de lavage : 2

Matériaux de la cuve : INOX

Pieds ajustables : OUI

Régénération : OUI

Adoucissant : OUI

Distributeur de détergent automatique : OUI

Distributeur de liquide de rinçage : OUI

Consommation

Consommation d'énergie par cycle : 0,91 kWh

Consommation d'énergie par 100 cycles : 91 kWh

Consommation d'eau par cycle : 11 L

Consommation d'eau par 100 cycles : 110 L

Données techniques

Dimensions du produit (HxLxP):

84,5 x 60 x 59.8cm

Dimensions avec emballage (HxLxP):

89 x 64,5 x 64,5cm

Poids net : 44Kg

Poids brut : 49kg

Quantités par 40HQ : 162 pcs

Couleur : BLACK

Code EAN : 3527570084966

DEEE HT : 8,33€

